

Gebruiksaanwijzing digitale besturing

- 1) Aanzetten : 1x op temperatuur (t°) / tijd (T) knop drukken
- 2) Licht : 1x op **lampknop** voor aan en uit
- 3) Tijd instellen : 1x op **t°/T knop** drukken
indicatieled licht op aan klokkant
met + en – de tijd instellen van 0 tot 60 min (per 1 min)
- 4) Temperatuur instellen : 1x op **t°/T knop** drukken
indicatieled licht op aan thermometerkant
met + en – de t° instellen van 35 tot 70°C (per 1°C°)
- 5) Beenstraler: staat aan bijstart (indicatieled licht op) deze kan door op de knop te drukken, uitgeschakeld worden.
- 6) Uitschakelen : 4 sec op t°/T knop drukken

Opmerking : 5 sec na de sessietijd ingesteld te hebben geeft het scherm de gangbare cabinettemperatuur weer
2 min. na het beëindigen van de sessie wordt de lamp automatisch uitgeschakeld.

Mode d'emploi de la commande digitale

- 1) Mise en marche : appuyer 1x sur le bouton température (t°) / temps (T)
- 2) Eclairage : appuyer 1x sur le bouton **lampe** pour allumer ou éteindre
- 3) Réglage temps : appuyer 1x sur le **bouton t°/T**
avec + et – régler le temps de 0 à 60 min (par 1 min)
- 4) Réglage température : appuyer 1x sur le **bouton t°/T**
led indicateur s'allume côté thermomètre
avec + et – régler la t° de 35 à 70°C (par 1°C°)
- 5) Radiant pour jambes : fonctionne lors du démarrage de la cabine (voir led indicateur)
Celui-ci peut être éteint en appuyant sur le bouton
- 6) Eteindre : appuyer 4 sec sur le bouton t°/T

Remarque : 5 sec après avoir réglé le temps de session, l'écran se remet sur la température ambiante de la cabine
2 min. après la session la lampe se coupe automatiquement

